

AKO ZRÝCHLIŤ OMIETANIE FASÁD: 5 TIPOV OD PROFESIONÁLOV

Omietanie fasád je pre mnohé firmy časovo náročná činnosť. Vďaka modernej technológii striekaných omietok Weber však môžete ušetriť čas a náklady a zároveň dosiahnuť rovnomerný výsledok bez kompromisov na kvalite. Pripravili sme pre vás 5 konkrétnych tipov od odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu robiť efektívnejšie, čistejšie a rýchlejšie.

1 POUŽÍVAJTE STRIEKANÉ OMIETKY – rýchlejšie až 2x

Kým ručné nanášanie omietky si vyžaduje viac času a ľudí, striekané omietky Weber zvládnu rovnaký objem práce aj s menším tímom. Stačia dvaja-traja pracovníci a výsledkom je rovnomerný povrch bez dodatočných úprav.

2 ZVOĽTE SPRÁVNE NÁRADIE

Najčastejšou chybou je použitie nesprávnej trysky alebo nastavenia tlaku.

Odporúčame:

- Nastavenie stroja vždy skonzultujte s jeho dodávateľom.
- Zvoľte správnu veľkosť trysky podľa zrnitosti omietky. (napr. 6 mm tryska pre 1,5 mm zrnitosť)
- stroj na začiatku vždy prepláchnite tapetovým lepidlom a po ukončení prác ho dobre vyčistite.

POTREBUJETE RADU OD PROFESIONÁLOV?

Kontaktujte nás a radi sa budeme venovať vašim požiadavkám:



0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

3 DOBRE SI PRIPRAVTE PODKLAD

Pred aplikáciou vždy:

- Skontrolujte rovinnosť podkladu. Nerovnosti by nemali byť väčšie ako $\pm 0,5$ mm + veľkosť zrna omietky na 1 meter
- Skontrolujte či je podklad suchý a vyzretý
- Min. 1 deň vopred podklad ošetríte penetračným náterom

4 IDEÁLNY TÍM = 2-3 ĽUDIA

Efektivita práce sa výrazne zvyšuje, keď má každý svoju úlohu:

- 1 človek mieša materiál a kontroluje nastavenia a výkonnosť stroja,
- 1 strieka omietku,
- 1 dotvára detaily a kontroluje kvalitu.

5 VYHNITE SA NAJČASTEJŠÍM CHYBÁM

- **Príliš vysoký tlak** = nerovnomerné nanášanie
- **Hustá konzistencia** = do omietky odporúčame pridať malé množstvo vody, cca 0,2 dcl na 1 vedro.
- **Nerovnomerné nanášanie** - omietku nanášajte rovnomerne krúživými pohybmi a kolmo na stenu.

Chcete robiť fasády rýchlejšie a efektívnejšie? Vyskúšajte striekané omietky Weber – ušetríte čas, znížite náklady a získate profesionálny výsledok.



CHECK-LIST PRE EFEKTÍVNU PRÍPRAVU FASÁDY NA STRIEKANÉ OMJETANIE

Pred začiatkom prác:

- ☐ Skontrolovať, či je podklad suchý a dostatočne vyzretý.
- ☐ Skontrolovať rovinnosť podkladu.
- ☐ Naniest' penetračný náter (weber 700 alebo EnveoGrund).
- ☐ Skontrolovať teplotu vzduchu a podkladu (+5 až +25 °C).
- ☐ Skontrolovať predpoveď počasia - bez silného vetra a dažďa.

Príprava náradia a tímu:

- ☐ Pripravte a rozložte si strojné zariadenie a hadice.
- ☐ Hadicu prepláchnite tapetovým lepidlom
- ☐ Rozložte si vedrá s omietkou
- ☐ Aspoň dvaja pracovníci (striekanie a obsluha stroja)

Priebeh striekania:

- ☐ Na začiatku si časť materiálu odstriekejte do nádoby
- ☐ Nanášať rovnomerne a krúživými pohybmi
- ☐ Nanášať kolmo na stenu
- ☐ Nastriekaný povrch už dodatočne nie je potrebné upravovať

POTREBUJETE RADU OD PROFESIONÁLOV?

Kontaktujte nás a radi sa budeme venovať vašim požiadavkám:

0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

